



NANOCLEAN® AIR

Lider Dezynfekcji Klimatyzacji

KARTA TECHNICZNA
NANOCLEAN® AIR GOTOWY DO UŻYCIA



**PROFESJONALNY GOTOWY DO UŻYCIA
PREPARAT DO CZYSZCZENIA, ODŚWIEŻANIA,
ODGRZYBIANIA I DEZYNFEKCJI
URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH
I CHŁODNICZYCH HVAC**



ALL IN ONE CZYŚCI ODŚWIEŻA ODGRZYBIA DEZYNFEKUJE ZABEZPIECZA	USUWA PRZYKRY ZAPACH 	PEŁNE SPEKTRUM BIOBÓJCZE WIRUSY, BAKTERIE, GRZYBY, DROŹDŻE, SPORY, PRAŹKI	NAJSZYBSZA DEZYNFEKCJA 1 MINUTA <i>Legionella pneumophila</i>	ATEST
PRODUKT BIOBÓJCZY POZWOLENIE	NIEPALNY 	ZAKAŻENIOM STOP ALERGIOM	BEZPIECZNY METALE, PLASTYKI, GUMY	STOP COVID - 19

CHARAKTERYSTYKA:

Wygląd:	Zapach:	pH:	Temperatura zapłonu:	Gęstość w 20°C:	Rozpuszczalność w wodzie:
Płyn	B/C/L/O*	11	Bez	~ 1,0 g/cm ³	Całkowita

OPAKOWANIA:

Numer katalogowy	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Opakowanie paletowe
AC-79G500 B/C/L/O*	spryskiwacz 500ml	karton 12 szt.	paleta 840 szt.
AC-79G1 B/C/L/O*	pojemnik 1L	karton 10 szt.	paleta 320 szt.
AC-79G5 B/C/L/O*	pojemnik 5L	karton 4 szt.	paleta 120 szt.

***B/C/L/O**

B delikatny detergentowy
C cytrusowy
L lawendy
O orchidei

WWW.DEZYNFEKCJAKLIMATYZACJI.PL

ALL IN ONE

NANOCLEAN® AIR

GOTOWY DO UŻYCIA

- **USUWA NIEPRZYJEMNĄ WOŃ** dzięki doskonałym właściwościom myjącym.
- **GWARANTUJE BEZPIECZEŃSTWO** dzięki **pełnemu spektrum biobójczemu**.
- Usuwa wszystkie wirusy (w tym: Polio, Adeno, Noro), bakterie, grzyby, drożdże, prątki, spory w czasie do 15 minut.
- Skuteczność potwierdzona raportami z badań według norm europejskich EN.
- Dezynfekcja przeciw *Legionella pneumophila* w czasie 1 minuty.
- **POZOSTAWIA PRZYJEMNY DŁUGOTRWAŁY ZAPACH** dzięki skutecznemu czyszczeniu i dezynfekcji.

ALL IN ONE CZYSZCZENIE + ODŚWIEŻANIE + ODGRZYBIANIE + DEZYNFEKCJA = 1 PRODUKT

- Bezpieczna i przyjemna praca – bez alergii i podrażnień, produkt o przyjemnym zapachu.
- Bezpieczne magazynowanie i stosowanie bez ryzyka pożaru – produkt niepalny na bazie wodnej.
- Skutecznie usuwa plamy i zanieczyszczenia organiczne: usuwa tłuste plamy z tapicerki i dywanów, pleśń, grzyby, kurz, tłuszcz, olej, odpady organiczne itp.
- Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 7406/18.
- Atest PZH nr: BK/K/0863/01/2018.

ZASTOSOWANIE:

- parowniki klimatyzatorów
- centrale wentylacyjne
- chłodnice powietrza
- wymienniki ciepła
- kanały wentylacyjne
- fan-coile
- rekuperatory
- kanały dystrybucji powietrza w pompach ciepła
- klimatyzatory przenośne
- inne urządzenia w branży hvac, do wszelkich powierzchni w miejscu pracy instalatora, również w sektorze spożywczym i medycznym (preparat posiada pozwolenie do dezynfekcji powierzchni mającej kontakt z żywnością)

ZASTOSOWANIE DO DEZYNFEKCJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH:

- Wyłączyć klimatyzator i otworzyć jednostkę wewnętrzną.
- Filtr zdemontować, odkurzyć, spłukać pod bieżącą wodą (wanna, prysznic).
- Umyty filtr spryskać preparatem NANOCLEAN® AIR GOTOWY DO UŻYCIA i pozostawić na 15 minut, spłukać wodą i wysuszyć.
- Parownik znajdujący się wewnątrz klimatyzatora dokładnie spryskać preparatem NANOCLEAN® AIR GOTOWY DO UŻYCIA.
- Odczekać 15 minut. Preparat poprzez lamele spłynie do tacy skroplin, skąd zostanie odprowadzony do odpływu.
- Zamontować filtr w klimatyzatorze, zamknąć jednostkę wewnętrzną i włączyć klimatyzator, aby zakończyć proces.

Uwaga:
Zalecamy dezynfekować
klimatyzację 2 razy w roku.

ZASTOSOWANIE DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI:

Gotowy do użycia preparat nanieść na powierzchnię lub na ściereczkę, która nie pozostawia włókien i przetrzeć. Zachować czas kontaktu do 15 minut w celu zapewnienia skuteczności:

- wirusobójczej
- bakterioobójczej
- grzybobójczej
- drożdżobójczej
- sporobójczej
- prątkobójczej

Po użyciu preparatu, powierzchnie mające kontakt z żywnością należy spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.

PREPARAT ZOSTAŁ PRZEBADANY WEDŁUG EUROPEJSKICH NORM:

EN14476, EN13697, EN1650, EN1275, EN1040, EN1276, EN13727, EN13623, EN13704, EN14348.

KOMPATYBILNOŚĆ Z MATERIAŁAMI: Preparat **NANOCLEAN® AIR GOTOWY DO UŻYCIA** jest kompatybilny z większością metali, powierzchni malowanych, gum, tworzyw sztucznych, wodoodpornych tkanin w znanych nam zastosowaniach.

Przed zastosowaniem zawsze zalecamy przeprowadzić wstępny test kompatybilności na małej powierzchni dla tworzyw sztucznych, gum, elastomerów, skóry ekologicznej, delikatnych materiałów, itp.

BEZPIECZEŃSTWO: Preparat jest niepalny, na bazie wodnej. Preparat nie jest toksyczny, nie jest rakotwórczy, nie zawiera alergenów i nie jest drażniący. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego punktu zbiórki odpadów zgodnie z przepisami krajowymi. Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki SDS.

PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, dobrze wentylowanym. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła. Temperatura przechowywania: 5-40°C. Trwałość produktu 36 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI PRODUKTU:

Usunięcie rozcieńczonego roztworu do kolektora sanitarnego nie spowoduje żadnych problemów w przetwarzaniu odpadów. Nadmiar niez użytogo (niezanieczyszczonego) produktu poddawać recyklingowi w licencjonowanych przedsiębiorstwach. Wszystkie metody usuwania niniejszego produktu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami.

POSTĘPOWANIE Z OPAKOWANIEM I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI PO PRODUKCIE:

Opakowanie może być poddawane recyklingowi. Puste opakowanie dobrze wypłukać za pomocą wody oddać do utylizacji wyłącznie autoryzowanej firmie, zgodnie z lokalnymi przepisami.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Należy zapewnić odpowiednią wentylację w trakcie stosowania produktu. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować środki indywidualnej ochrony dróg oddechowych. Nie jeść, nie pić, nie palić, nie zażywać leków, unikać wdychania par w trakcie stosowania produktu. Stosować zgodnie z przeznaczeniem.



BADANIA PREPARATÓW

NANOCLEAN® AIR

GRUPA:	CZAS DEZYNFEKCJI:	NORMA:
Wirusy	5 minut	EN 14476
Grzyby	15 minut	EN 13697
	5 minut	EN 1650
	1 minuta	EN 1275
Bakterie	5 minut	EN 13697
	1 minuta	EN 1276
	1 minuta	EN 13727
	1 minuta	EN 1040
	60 minut	EN 13623
Prątki	5 minut	EN 14348
Spory	5 minut	EN 13704

ORGANIZM:
Adenovirus ATCC VR-5
Murine norovirus RVB-651
Poliovirus LSC -2ab
Vaccinavirus ATCC-VR 1508
Candida albicans ATCC 10231
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 (Aspergillus Niger)
Candida albicans ATCC 10231
Candida albicans ATCC 10231
Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442
Staphylococcus aureus ATCC 6538
Escherichia coli ATCC 10536
Enterococcus hirae ATCC 10541
Legionella pneumophila ATCC 33152
Escherichia coli ATCC 10536
Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442
Staphylococcus aureus ATCC 6538
Enterococcus hirae ATCC 10541
Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442
Staphylococcus aureus ATCC 6538
Enterococcus hirae ATCC 10541
Legionella pneumophila ATCC 33152
Legionella pneumophila ATCC 33152
Mycobactrium terrae DSM 43227
Mycobacterium avium DSM 44157
Bacillus subtilis ATCC6633

Dane, informacje i wartości zawarte w tej karcie technicznej otrzymano na podstawie testów w laboratorium i nie powinny być wyłącznym punktem odniesienia. Jednakże wierzymy, że są właściwe i godne zaufania. Użytkownicy powinni przeprowadzić swoje testy w warunkach w jakich pracują, aby stwierdzić, czy produkt spełnia ich oczekiwania. Tylko użytkownik może sprawdzić, czy produkt jest odpowiedni do zastosowania w jego przypadku. Dostawca nie odpowiada za wyniki testów przeprowadzone we własnym zakresie przez użytkownika, gdzie indziej i w innych warunkach. Dostawca nie odpowiada za ewentualne szkody, wypadki, nakłady finansowe jakie może ponieść użytkownik podczas niewłaściwego stosowania preparatu.